




寒い季節は、もう少し長く待つ

通常はシールをはがして1分程度で使えますが、寒いところでは反応が遅く、使えるようになるまでさらにお時間を要します。



電池は乾燥ケースに入れて保存しない

補聴器に電池を入れたまま、乾燥ケースに入れると電池寿命は**54%～65%***（シールをはがした状態で、乾燥ケースに12時間保管した場合）に短縮します。補聴器を乾燥ケースに入る際は、電池を取り出して保管しましょう。



お部屋の換気をこまめにする

石油、ガスのファンヒーターやストーブをご使用のお客様は換気を行わないと、電池の寿命は**64%～77%***程度に短縮します。ご使用環境の乾燥状態と二酸化炭素によって本来の電池寿命より短くなることがあります。



電池が十分に反応していないければ、電池チェッカーを使っても十分に表示されません。電池の不良ではございません。



その他、ワイヤレス、ブルートゥース、ノイズキャンセリング機能をご使用の場合も、電池の消耗が激しくなり、寿命が短くなります。